

热 敏 打 印 机  
TSP700 系列  
使用说明书

## 目 录

1. 部分的识别和名称
2. 耗材部分和AC适配器
3. 信号电缆线和AC适配器的连接
  - 3—1. 接口电缆线
  - 3—2. 外设驱动连接线
  - 3—3. 可选AC适配器的连接
  - 3—4. 接通电源
4. 控制面板和其功能
  - 4—1. 控制面板
  - 4—2. 错误现象
  - 4—3. 自检
5. 安装卷纸
6. 调节传感器
7. 防止和清除纸故障
  - 7—1防止卡纸
  - 7—2清除卡纸
8. 定期清理
  - 10—1. 清理热敏头
  - 10—2. 清理纸架-

## 附录

## 1. 部件的名称与识别

打印机盖

打开盖安装或换纸

电源开关


打印机的电源开关

控制面板

LED指示灯显示打印机  
状态，开关可对打印机


控制杆

拨动控制杆可以  
打开打印机的盖进行操作



进行操作


接口插座 外围设备驱动插座 电源插座



与主机连接

与外围设备连接  
例如：钱箱  
不要连接电话线

与交流电源连接。  
当打印机打开时，  
不要拔掉电源



打开打印机包装之前，您要花些时间考虑好使用此打印机的空间位置。请参考以下几点：

- 选择稳固，平坦的工作面，使打印机工作时平稳不至于震动。
- 靠近电源插座使之连接方便。
- 尽量使打印机位置接近主机，以便您方便连接二者。
- 不要使打印机暴露于阳光直射之下。
- 确保打印机远离发热源和高温。
- 确保打印机工作环境洁净、干燥、无灰尘。
- 确保打印机连接可靠的电源，不要同复印机、电冰箱以及其它会产生电磁干扰的电器共用同一插座。
- 确保打印机工作在不太潮湿的室内。

## 2. 耗材部分和AC适配器

当耗材已经用完后，请参看下面表格中的说明。  
使用表格中的规格说明确保AC适配器的安全使用。  
如果不按照表格中的使用将造成打印机的损坏。

(1) 卷纸规格

热敏纸

厚度: 65-150  $\mu\text{m}$

宽度: 79.5 $\pm$ 0.5mm或82.5 $\pm$ 0.5mm

外部直径:  $\leq \phi 100\text{mmh}$

取出卷纸最大宽度: 80(+0.5 -1)mm或83 (+0.5 -1)

卷纸轴外部直径/内部直径

纸厚度	外部直径	内部直径
-----	------	------

65-75 $\mu\text{m}$	$\phi 18\pm 1\text{mm}$	$\phi 12\pm 1\text{mm}$
---------------------	-------------------------	-------------------------

65-75 $\mu\text{m}$	$\phi 32\pm 1\text{mm}$	$\phi 25.4\text{mm}$
---------------------	-------------------------	----------------------

75-150 $\mu\text{m}$	$\phi 32\pm 1\text{mm}$	$\phi 25.4\text{mm}$
----------------------	-------------------------	----------------------

打印表面: 卷纸外表面

末端处理: 不要使用胶或胶水粘贴卷纸或其中心。  
不要折叠卷纸末端。

(2) 推荐纸张

三菱公司

P220AG (普通纸), 65  $\mu\text{m}$  (厚度)

HP220A (高性能纸), 65 mm (厚度)

HP220AB-1 (高性能纸), 75 mm (厚度)

P220AB (普通纸), 85 mm (厚度)

P220AC-1 (普通纸), 95 mm (厚度)

P220AC (普通纸), 105 mm (厚度)

P220AD (普通纸), 130 mm (厚度)

P220AE-1 (普通纸), 150 mm (厚度)

Oji公司

PD150R (普通纸), 75 mm (厚度)

PD160R (高性能纸), 65/75 mm (厚度)

Nippon公司

TF50KS-E2C (普通纸), 65 mm (厚度)

根据纸张的类型和厚度，可通过设置来改变打印字符的深度，可使用深度设置命令  
<ESC><RS>'d'n 。请参看另一本手册。

(3) AC适配器

AC适配器	PS48-24A
输入	100-240V AV, 50/60HZ
输出	DC245%, 2.0 A (5.0 A Load 10 sec. Max)

---

注意！

以下URL是最新版本的说明书与技术支持：

[http://www.star-micronics.co.jp/service/sp\\_sup\\_e.htm](http://www.star-micronics.co.jp/service/sp_sup_e.htm)。


---

### 3. 信号电缆线和AC适配器的连接


#### 3-1. 接口电缆线

##### 3-1-1磁环的安装(并口类型)

1 如图所示将较大的磁环安装在并行接口电缆线上。



②将纽带穿入磁环。



③将纽带环绕电缆，并拉紧纽带固定住电缆，用剪刀剪掉多余部分。


### 3-2. 连接外设驱动电缆线

可使用标准插头连接外围设备。下面介绍如何安装磁环和正确连接的方法。第80页介绍了所需标准插头的类型。注意打印机本身不提供标准插头或电缆，因此您需自己去获取。

#### 注意！

连接/断开AC适配器接口线之前，确保打印机和所有与之相连接的设备电源断开。也要确保电源插头与AC适配器插座断开。

(1) 把外围设备驱动连接线与打印机的后板上的连接器连接起来。



#### 注意！

不要将电话线与外部设备相连。这将损坏打印机。为了安全起见请不要将打印机和其它电线相连。

### 3-3. 电源的连接

**注意：**连接/断开AC适配器接口线之前，确保打印机和所有与之相




连接设备的电源断开。也要确保电源插头与AC适配器插座断开。

(1) 将AC适配器与电源线相连接。

**注意：**仅限于AC适配器和电源线之间。

(2) 用钳子掰掉打印机壳上的走线口。

(3) 让AC适配器电缆通过这个线口与打印机上的连接器连起来。




### 3-4. 接通电源

确保AC适配器已经按照图4-3连接

(1) 打开位于打印机侧面的电源开关。

控制板上的电源灯将亮起来。



---

**注意！**

建议您长时间不使用打印机，请关闭电源。应当把打印机固定在接近电源插座的地方。

---

—


4. 控制面板及功能

4-1. 控制面板

- 1 电源灯（绿色）  
电源打开时亮
- 2 出错灯  
打开电源时出现不同的错误时亮
- ③送纸钮  
按住送纸钮进行送纸

4-2. 出错现象

1) 自动可恢复性错误

错误现象	电源灯	出错灯	
			恢复条件
打印头温度过高	每隔0.5秒闪烁	OFF	打印头冷却后自动恢复
上盖打开	ON	ON	盖上打印机的盖后自动恢复

2) 可恢复性错误

错误现象	电源灯	出错灯	恢复条件
切纸错误	OFF	每隔0.125秒闪烁	开关打印机后切刀回到原位 置

## 注意

- (1) 如果切刀在初始化期间没有恢复到初始位置，则不能恢复。
- (2) 如果切刀被卡住，关掉电源，清除卡住的纸，然后打开电源。

### 3) 不可恢复错误

错误现象	电源灯	出错灯	恢复条件
RAM错误	OFF	ON	不可恢复错误。请与销售商联系修理。
EPROM错误	每隔0.25秒闪烁	每隔0.25秒闪烁	不可恢复错误。请与销售商联系修理。
热敏电阻	每隔0.5秒闪烁	每隔0.5秒闪烁	
电源错误	每隔1秒闪烁	每隔1秒闪烁	不可恢复错误。请与销售商联系修理。

## 注意

- (1) 如果是不可恢复错误请立即关掉打印机。
- (2) 当电源出错时可能是电源部分出错。

### 4) 检测纸错误

错误现象	电源灯	出错灯	恢复条件
纸张用完	ON	每隔0.5秒闪烁	安上新纸自动恢复，然后盖上盖。
卷纸末端	ON	每隔0.2秒闪烁	检测器检测到纸末端，但是打印机继续打

			印。
--	--	--	----

### 4-3. 自检

#### (1) 检测

按住FEED键同时打开打印机。

自检打印测试可以自动打印出版版本号、序列号、DIP开关设置和字符编码。当FEED键被连续按下或自检打印到最后按下FEED键时，将重复打印字符

```
*** TSP700 Ver1.00

Interface : Parallel

DIP Switch 1
Sw 12345678
On ******
Off

! " $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
```

#### (2) 十六进制打印输出

打开打印机的盖子，按住FEED键同时打开打印机。

当打印机的盖子被盖上后，“\*\*\*HEX DUMP PRINTING\*\*\*”被打印，并且打印机进入十六进制模式。

此功能检查打印机接收到的程序是否正确。如果数据少则最后一行将不打印。但是如果按下FEED键，最后一行将被打印。取消该模式，必须关掉打印机。

```
*** HEX DUMP PRINTING ***


20 21 22 23 24 25 26 27      ! " $ % & '
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F      ( ) * + , - . /
30 31 32 33 34 35 36 37      0 1 2 3 4 5 6 7
38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F      8 9 : ; < = > ?
40 41 42 43 44 45 46 47      @ A B C D E F G
48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F      H I J K L M N O
50 51 52 53 54 55 56 57      P Q R S T U V W
```

## 5. 安装卷纸

确信使用的卷纸与打印机的规格相匹配。

拨动控制杆打开打印机的上盖。


注意观察卷纸器的进纸方向，将卷纸末端放在导纸轮上，并且纸的边沿朝向您




**注意1** 根据张力标签使用纸张  
( $65\mu\text{m} \leq \text{纸厚度} < 100\mu\text{m}$ )，确保  
不超出其范围。

**注意2。** 如果不按张力标签使用  
纸 ( $100\mu\text{m} \leq \text{纸厚度} \leq 150\mu\text{m}$ )，

请用螺丝刀拨张力标签的旋钮  
通常，此步骤经销商已经做



完。



盖上打印机的盖。

**注意：** 确保打印机的盖已经关上。

**注意！**

1.

不要触摸刀片。

刀片在刀槽里。当打印进行时不要用手触摸切刀，即使打印结束后也不要触摸。

当更换卷纸时打开打印机盖。但是切刀在打印机上盖的一边，请小心不要被切刀刮伤你的脸和手。


2. 不要一边拨动控制杆一边按打印机上盖。
3. 打印机的上盖关闭时不要拉拽纸。
4. 不要用金属物品、砂纸触摸。否则会损坏热敏头的加热部分和IC电路。
5. 打印期间热敏头非常热。不要触摸它，因为你将被灼伤。
6. 不要触摸热敏头的加热部分，热敏头的加热部分会变脏将引起打印质量下降。
7. 静电可能损坏热敏头IC电路。切记！
8. 如果不使用所推荐的用纸，打印质量和热敏头寿命将不能得到保证。特别是包含（Na<sup>+</sup>，K<sup>+</sup>，Cl<sup>-</sup>）的纸将减少纸的寿命。切记！如果热敏头的前部有潮气不要打印。



## 6. 调节传感器

使用以下的步骤调节传感器以便和你所用的纸一致。

- 1 打开打印机的上盖。
- 2 确定你所使用纸的直径
- 3 用一支圆珠笔的笔尖或类似的物品插入调节器的孔。  
挤压调节器，使之滑到同你所选纸的类型一致的地方。  
确保与箭头所指一致。




根据你所选的纸调节值

纸厚度 ( $\mu\text{m}$ )	当卷纸使用内部直径 (A) : $\phi 12$ , 外部直径 (B) : $\phi 18$					
	检测直径 (C)			剩余纸的长度		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
65	$\phi 23$	$\phi 27$	$\phi 31$	2.5	4.9	7.7

75				2.1	4.2	6.7
----	--	--	--	-----	-----	-----

纸厚度 ( μ m)	当卷纸使用内部直径（A）： φ12，外部直径（B）： φ18					
	检测直径（C）			剩余纸的长度		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
65	φ 36	φ 40	φ 44	2.8	6.4	10.4
75				2.4	5.5	9.0
85				2.1	4.9	7.9
95				1.9	4.4	7.1
105				1.7	4.0	6.4
130				1.4	3.2	5.2
150				1.2	2.8	4.5

- 1)
- 2)



### 注意

出厂设置为Level 1

大小C和纸的剩余长度是计算出来的值。实际中可有不同的变化。

## 7. 防止和清除纸故障

### 7—1防止卡纸

在出纸期间和切纸前不要触摸纸。在出纸期间压纸或拉纸，可能会引起卡纸导致切纸或送纸失败。

### 7—2清除卡纸

如果出现卡纸，按照下面步骤清除

(1) 把电源开关放到OFF的位置以便关掉打印机的电源。

(2) 把打印机的控制杆拨向自己方向，然后打开打印机的盖子。

(3) 清除卡纸

**注意：**当出现卡纸时不要损坏打印机。这时特别容易损坏热敏打印头，请小心触摸。

(4) 确保纸放置时挺直，然后轻轻地盖上打印机的盖。

**注意 1：**确保纸放置时挺直。如果关上打印机的盖时纸歪斜着如图所示，就可能导致卡纸。

**注意2：**按打印机的中心位置锁上打印机盖（按下面箭头所示的位置）。如果不按打印机盖中心位置而是其它位置，那么盖可能锁不严。

(5) 把电源开关放到ON的位置以便打开打印机的电源。确保出错指示灯不亮。

**注意：**当出错指示灯亮时，打印机不接受任何指令，比如打印指令，所以要确保打印机盖锁严。

## 8. 定期清理

打印字符如果出现部分不清楚可能由于尘土和污垢引起。防止这类问题出现，请定期清理纸盒中的纸屑、送纸部分和热敏头。打印六个月或一百万行后清理

### 8—1. 清理热敏头

遗留在热敏头上的黑灰尘可用酒精（IPA）清除

**注意：**热敏打印头很容易被损坏，因此要用软棉花小心地清洗。

当清洗的时候要足够的小心以免刮伤热敏头。




### 8—2. 清理纸架

使用软棉花清除纸架和纸传送部分上的灰尘。

## 附录：规格

### 1. 一般规格

- (1) 打印方式：行式热敏打印
- (2) 打印速度：180mm/s
- (3) 点密度：203dpi:8点/mm (0.125mm/点)
- (4) 打印宽度：MAX. 80mm
- (5) 打印列数：53 (12x24 dots)
- (6) 卷纸：  
详细参阅第二章推荐的纸  
纸宽度：79.5±0.5mm或82.5±0.5mm  
卷纸外部直径：≤100 mm
- (7) 尺寸：147 (W) x213 (D) x148 (H)
- (8) 重量：约1.7kg
- (8) 噪音：55db



## 2. 切刀规格

- (1) 切刀频率      MAX. 20 次（每分钟）
- (2) 纸厚            0.065-0.15mm

## 3. 接口

RS232C串行接口或双向并行接口（IEEE1284）

## 4. 电气特征

- (1) 输入电压        DC 24V $\pm$ 10%
- (2) 电流消耗        运行：大约1.8A（ASCII码打印）  
                          峰值：大约10A（完全打印）  
                          待机：大约1.0A

### (3) 电源

Pin No	功能
1	驱动电源
2	接地信号
3	N. C.
Shell	Frame ground

## 注意！

若使用其它的打印机电源代替PS48-24A适配器时，要注意以下事项：

- 电源输出DC24V $\pm$ 5%，电流大于2.0A
  - 在有电磁干扰的环境安装打印机时，要采取适当的措施来保护其不受电磁干扰
  - 连接好电缆
- 
- 
-

---

---

---

---

---

---

---

---



---


## 5. 操作环境

---

(1) 操作环境

温度:  $5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$

湿度: 10% - 90%



---

(2) 运输/存储

---

温度:  $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

---

湿度: 10% - 90%

---

---



---

## 6.可靠性

---

(1) 平均无障碍：6000万行

---

(2) 切刀寿命： 100万次切割（纸厚65-100  $\mu\text{m}$ 之间）

---

30万次切割 （纸厚100-150  $\mu\text{m}$ 之间）

---